

DIGIKLEAR (L-DK1N) – FILTERKLEAR (L-FLK1N)



Le **LENSPEN DIGIKLEAR** avec son embout triangulaire plat, a été conçu pour nettoyer l'écran LCD arrière des appareils photo numériques.

Le **LENSPEN FILTERKLEAR** avec son embout circulaire plat, a été conçu pour nettoyer en particulier les filtres vissants protégeant les objectifs.

Sans danger pour les optiques, breveté, l'embout est composé de particules de carbone sec.

Durable, il peut réaliser jusqu'à 500 nettoyages environ et son embout se recharge automatiquement.

Caractéristiques :

Réf: L-DK1N – Gencod : 7 76293 00300 3

PCB: 20/200pcs

Il est **simple d'utilisation** :

- 1) Grâce à son **pinceau rétractable** retirez les particules de la surface de la lentille.
- 2) Grâce à son **embout nettoyant sec**, faites des mouvements circulaires réguliers, essuyez et nettoyez la lentille de toutes traces persistantes (traces de doigts...)
- 3) **Rechargez-le** en faisant une demi-rotation en refermant le capuchon.

*Spécialement conçu pour les objectifs.
Ne pas utiliser sur les surfaces humides.*

Ces produits est sans danger pour l'environnement.



Caractéristiques :

Réf: L-FLK1N– Gencod : 7 76293 03201 0

PCB: 20/200pcs

KERPIX – 82, rue de Wattignies – 75012 Paris

Tél. : 01 40 33 49 96 – Fax : 01 40 33 47 06 www.kerpix.fr