

LENSPEN SENSOR KLEAR LOUPE KIT (Ref: L-SK1K1N)



Le KIT LENS PEN SENSOR KLEAR LOUPE contient tous les éléments nécessaires au nettoyage des capteurs des reflex numériques.

1) Contenu:

- Loupe éclairante 8 diodes Leds
- 2 piles LR3-AAA
- Poire soufflante
- Stylo nettoyant
- Pochette de rangement

2) Mode d'emploi:

A) Réglez votre appareil photo reflex en MODE « **NETTOYAGE DU CAPTEUR** »

B) Retirez l'objectif de votre appareil et remplacez-le par la **LOUPE SENSOR KLEAR**. (possède une fenêtre latérale pour un accès facile au capteur).

C) Enlevez la poussière sèche à l'aide de « **la poire soufflante LENS PEN** ».

D) Enlevez la poussière résiduelle avec le stylo « **SENSOR KLEAR à tête articulée** ».

Ne pas utiliser sur les surfaces humides.

Ce produit est sans danger pour l'environnement.

Caractéristiques :

Réf: L-SK1K1N – Gencod : 776293 035011

PCB: 10/30pcs