

## “ FIXATIONS ” Générations 2 et 3



CC-300 attach-rapide plate G2

L'attache rapide plate **CC-300** est destinée aux boîtiers reflex standards dépourvus de grips et avec objectifs courts. L'attache rapide plate CC-300 est livrée avec les Strapshot et les Harnais Génération 1 et 2.



**G3**

CC-300-3 attach-rapide plate G3

Tous les harnais Génération 3 (gris) commercialisés en France à partir de Septembre 2017 ont un réceptacle renforcé qui nécessite une attache rapide à gorge de 5mm ref. **CC-300-3**.



CC-344 attach-rapide inclinée 10° G2

L'attache rapide inclinée à 10° (**CC-344**) se fixe sous le boîtier reflex avec grip pour se loger ensuite dans la griffe du harnais Génération 1 et 2.



CC-766 Plateau rapide Arca

Le plateau rapide Arca **CC-766** permet de fixer d'un côté l'attache rapide Cotton Carrier, et de l'autre côté, soit glisser le plateau dans la mâchoire de votre rotule trépied au standard Arca, soit y visser votre plateau de trépied. Votre boîtier ira directement du harnais au trépied sans rien démonter.