

## Bagues Monture « C » et « T2 »



Bague T2 Canon EOS: **K149959**



Bague T2 Nikon AF: **K149953**



Bague T2 Micro 4/3: **K149947** – Gencod : 4961607499474



Bague T2 Sony Nex: **K149972** – Gencod : 4961607499726



Bague T2 Nikon 1: **K149975** – Gencod : 4961607499757



Monture C Nikon : **K50003** – Gencod : 4961607803141

La bague monture C permet de monter des objectifs Nikon sur des caméras vidéo ou appareils de mesure en monture C.